

# 標準施工要領書

カチオンタイトT

ヤブ原産業株式会社  
〒334-0054 埼玉県川口市安行北谷5-4-6  
TEL 048(297)4111 FAX 048(290)1198

## 1. 特 長

- ・材 質 カチオン性 SBR ラテックス入り既調合セメントモルタル
- ・施工方法 ローラー塗り
- ・用 途 薄塗材、複層仕上げ塗材への仲介下地調整  
陶磁器タイル、大理石、テラゾー等への仲介下地調整  
コンクリート、モルタル、ALC 等の下地調整
- ・適用下地 コンクリート、モルタル、薄塗材 C・E、防水型を除く複層仕上げ塗材（アクリル系、ウレタン系）、磁器タイル、P タイル接着剤（アクリル系、エポキシ系）、テラゾー等

## 2. 工 程

工 程	材 料 ・ 調 合	施工器具	使 用 量	塗回数	間隔時間
主材塗り	カチオンタイト T 主 材：10.0 kg 硬化液：4.8～6.0 kg	ローラー	1.6kg/m <sup>2</sup> (1mmの場合)	1～2	23℃で 12 時間以上

※上記の数値は全て標準のものです。施工下地、温度等環境条件により多少のずれが生じることがあります。

※上記材料はパール缶セットを示します。その他に大袋セットも用意しております。

## 3. 工 法

### 3-1 下地処理

- 1) 下地表面のレイタンス・ほこり・油脂等は、ケレン及び水洗いにて除去してください。
- 2) 脆弱な無機質下地の場合は、ガッチリ浸透プライマーW で下地強化してください。
- 3) 補修の際は、下地が躯体に対して十分な接着力があるか確認してください。  
十分な接着力のない場合はケレンしてください。
- 4) 下地に撥水剤が塗布してある場合は、接着できないものもあります。あらかじめテストを行い、確認してください。また、ワックス類が塗ってある床仕上げ材の場合、ワックスクリーナー等で洗い落としてから施工してください。
- 5) ポリエステル、FRP、アルミニウム、ステンレス、軟質塩ビ、油面には接着できません。

### 3-2 混練方法

- 1) 練りませ容器に、まず硬化液のおよそ 80%を入れ、主材パウダーを徐々に加えながらハンドミキサー等でペースト状に練り上げます。ここで残りの硬化液を加えて、施工に適した粘度に調整します。水は絶対に混入しないでください。
- 2) 一度に混ぜ合わせる量は、可使用時間（夏期 60 分、冬期 120 分）以内に使いきる量とします。混練後、時間経過とともにしまってきますので、可使用時間以内であれば残りの

硬化液を加えて調整してください。

### 3-3 主材塗り

- 1) 凹部は事前にカチオンタイト F 等で処理しておきます。
- 2) 施工はローラーで均一に塗りつけます。塗りつけは下地が透けない程度に 2 回塗りをします。
- 3) 部分補修すると、その部分の吸込み性が異なり、仕上げ材の色ムラの原因となります。従って、均一な仕上げの為には、全面処理を必要とします。

## 4. 注意事項

- 1) 可使時間（夏期 60 分以内、冬期 120 分以内）を過ぎた材料を無理に練り戻して施工することは避けてください。硬化不良の原因となります。
- 2) 強風時での施工及び施工後 12 時間以内に降雨のおそれがある場合は、施工を避けてください。また、3℃以下での施工も硬化が十分に果せませんので避けてください。
- 3) 下地が多少湿っていても施工できますが、濡れている場合は拭き取ってから施工してください。
- 4) カチオンタイトの上にセメントモルタルを施工する場合は、ガッチリ浸透プライマーW を塗布するかポリマーセメントモルタルとして施工してください。
- 5) 主材パウダーは水硬性ですので、水や湿気には十分注意して保管ください。
- 6) 硬化液は直射日光下、0℃以下での保管は避けてください。
- 7) セットされた材料以外のものは混入しないでください。
- 8) 材料の取扱いについては、製品に記載された注意事項をよく読んでからご使用ください。その他詳細な内容が必要な場合は、安全データシート(SDS)をご参照ください。

## 5. 梱包形態

	内 容 量 (kg)	形 態	標準施工面積 (m <sup>2</sup> )
5kg セット	パウダー : 3.1 硬化液 : 1.9	ペール缶	3.1 (t=1mmの場合)
16kg セット	パウダー : 10.0 硬化液 : 6.0	ペール缶	10 (t=1mmの場合)
40kg セット	パウダー : 2.0 硬化液 : 15.0	紙袋 角缶	25 (t=1mmの場合)

以上