

下地 床面

石材

大理石、御影石、テラゾー等

カチオンタイト 選定手順

- (1)次工程の仕上げ材を選択
- (2)適用材料を確認
- (3)施工道具を確認
- (4)塗り厚を確認

適用材料一覧

カチオンタイトF	⇒F
カチオンタイトT	⇒T
カチオンタイトFS	⇒FS
カチオンタイトTS	⇒TS
速硬カチオンコテ	⇒速コテ
速硬カチオンローラー	⇒速ロラ
カチオンフィラー	⇒フィラー
タイトワンコテ	⇒タイコテ
タイトワンローラー	⇒タイロラ
YS厚付けモルタル	⇒YS
速硬カチオン厚塗り	⇒速厚

(1)次工程の仕上げ材	(2)適用材料	(3)道具	(4)塗り厚
無機系	F/速コテ/タイコテ	コテ	1～3mm
(モルタル、レベラーなど)	速厚	コテ	3～10mm
タイル仕上げ	F/FS/速コテ/タイコテ	コテ	1～3mm
(石張り仕上げ)	速厚	コテ	3～10mm
水性塗料仕上げ	F/速コテ/タイコテ	コテ	1～3mm
	速厚	コテ	3～10mm
	T/速ロラ/タイロラ	刷毛・ローラー	1mm
溶剤系塗料仕上げ	FS/速コテ	コテ	1～3mm
	速厚	コテ	3～10mm
	TS/速ロラ	刷毛・ローラー	1mm
塗床仕上げ（無機・水性）	F/速コテ/タイコテ	コテ	1～3mm
	速厚	コテ	3～10mm
塗床仕上げ（溶剤系）	FS/速コテ	コテ	1～3mm
	速厚	コテ	3～10mm
防水仕上げ	F/速コテ/タイコテ	コテ	1～3mm
(プライマー水性)	速厚	コテ	3～10mm
防水仕上げ	FS/速コテ	コテ	1～3mm
(プライマー溶剤)	速厚	コテ	3～10mm
貼り物仕上げ	F/速コテ/タイコテ	コテ	1～3mm
(プライマー水性)	速厚	コテ	3～10mm
貼り物仕上げ	FS/速コテ	コテ	1～3mm
(プライマー溶剤)	速厚	コテ	3～10mm

施工上の注意

カタログP15 必ずご確認ください。

- ・下地に浮きやクラックがある場合は、必ず補修をしてから施工して下さい。
- ・コテ塗りのカチオンタイトは、コテ波が出やすい為、次工程で下地を拾うような薄い仕上げ材を施工する場合は、別途補修材の施工や、ペーパーを当てるなどでご対応下さい。
- ・ローラー施工の場合、仕上がりはフラットにはなりません。その為仕上げ材が薄塗り材ですと、施工跡が仕上がりに影響する可能性があります。
- ・下地の凹凸を平滑にする場合はコテ塗をご選定下さい。
- ・下地が鏡面で、施工しにくい場合は、ゴムゴテでしごき塗りをしてから所定の厚みを施工して下さい。
- ・下地表面にワックスがかかっている場合、リムーバー等で除去して下さい。
- ・次工程がタイル仕上げで、接着剤に一液弾性ボンドを使用する場合は、「速コテ」「速厚」をご選定下さい。

※この表はあくまで原則であり、施工箇所、条件等により適用材料が変わる場合がございます。詳しくはお問い合わせ下さい。