

養生時間の短縮に最適。

# 彩ワンデイフォーム

「彩洗い出し」「彩アストン」は、骨材(天然石)を塗り付けた後、通常8時間以上の養生を必要としますが、彩ワンデイフォームはその養生時間を大幅に短縮することができます。

## 1 泡立て



ローラー皿に「彩ワンデイフォーム」を入れ、マスチックローラーをローラー皿内で転がして泡立てます。

## 2 塗布



泡をマスチックローラーにつけ、塗り付けた骨材へ100~120g/m<sup>2</sup>の割合で均一に塗布します。

## 3 仕上げ



ワンデイフォームをコテに塗り付け、金コテで仕上げ押さえを行います。



2~5時間放置し、表面の骨材が動かなくなり、ベタつきがないことを確認します。(指触)



## ■ 容量・形態

内容量	形態	性状
700g	ポリ容器	水性淡黄色透明液体

## ■ 施工概算

標準塗布量	100g/m <sup>2</sup> ~120g/m <sup>2</sup>
標準塗布面積	5m <sup>2</sup>

## ■ 性能

環境条件 温度(℃)	目詰め材施工までに必要とする養生時間	
	塗布(時間)	未塗布(時間)
7	3.0~4.0	12以上
15	2.0~3.0	10.0~15.0
23	1.5~2.0	8.0~10.0
35	1.5~2.0	4.5~5.0

※記載されたデータは弊社の実験結果に基づいたものであり、実際の現場結果を確実に保証するものではありません。ご使用に際しては、目安としてください。